

Schurter

0041.8846.5127

Număr parc:	0041.8846.5127
Producator / Marca:	Schurter
Descrierea produsului	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
Foi de date:	0041.8846.5127.pdf
Statutul RoHS	Plumb fără RoHS / RoHS
Starea stocului	15845 pcs stock
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

NUMĂR PARC	0041.8846.5127
PRODUCĂTOR	Schurter
DESCRIERE	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
CONDIȚII LIBERE DE STARE / STARE ROHS	Plumb fără RoHS / RoHS
CANTITATE VALABILA	15845 pcs
FIȘA CU DATE	0041.8846.5127.pdf
EVALUAREA TENSIUNII - DC	50V
TENSIUNEA NOMINALĂ - AC	60V
TIP	Standard, Illuminated
STILUL DE TERMINARE	Solder Lug
FUNCȚIA DE COMUTARE	Off-Mom
SERIE	LDT
DIMENSIUNILE DE TĂIERE A PANOULUI	Circular - 8.00mm Dia
AMBALARE	Bulk
TEMPERATURA DE OPERARE	-25°C ~ 60°C
TIPUL DE MONTARE	Panel Mount, Front
NIVELUL DE SENSIBILITATE LA UMIDITATE (MSL)	1 (Unlimited)
VIAȚA MECANICĂ	10,000 Cycles
CONDIȚII DE STARE FĂRĂ PLUMB / STARE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP40
TENSIUNEA DE ILUMINARE (NOMINALA)	2 VDC
TIPUL DE ILUMINARE, CULOARE	LED, Green
CARACTERISTICI	-
VIAȚA ELECTRICĂ	10,000 Cycles
DESCRIERE DETALIATA	Pushbutton Switch SPST-NO Standard, Illuminated Panel Mount, Front
RATINGUL CURENT	200mA (AC/DC)
CULOARE - ACTUATOR / CAP	Green
CIRCUIT	SPST-NO
TIPUL ACTUATORULUI	Round, Button

Etichete asemănătoare

Schurter 0041.8846.5127	Distribuitor 0041.8846.5127	Furnizor 0041.8846.5127
Prețul 0041.8846.5127	Imagini 0041.8846.5127	Imagine 0041.8846.5127
0041.8846.5127 PDF Datasheet	0041.8846.5127 Download Datasheet	Fișa tehnică 0041.8846.5127
0041.8846.5127 Stoc	Cumpărați 0041.8846.5127	Cumpara Schurter 0041.8846.5127
Schurter 0041.8846.5127	Furnizor Schurter	Distribuitor Schurter
Schurter 0041.8846.5127	Schurter Inc. 0041.8846.5127	

produse asemanatoare

<p>0041.8843.7107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 23606 pcs</p>	<p>0041.8847.5127 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V In stoc: 5944 pcs</p>
<p>0041.8841.7107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V In stoc: 10970 pcs</p>	<p>0041.8846.3117 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V In stoc: 5352 pcs</p>
<p>0041.8851.3107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V In stoc: 4471 pcs</p>	<p>0041.8855.1107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 16786 pcs</p>
<p>0041.8851.1107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V In stoc: 16229 pcs</p>	<p>0041.8850.5127 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 13742 pcs</p>
<p>0041.8845.3107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 19126 pcs</p>	<p>0041.8847.1137 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V In stoc: 11474 pcs</p>
<p>0041.8845.7107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 20416 pcs</p>	<p>0041.8845.4107 Producători: Schurter Descriere: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO In stoc: 17303 pcs</p>